





Аппарат для чистки террас PCL 4

Аппарат для чистки террас PCL 4 тщательно и равномерно удаляет грязь с деревянных террас благодаря вращающимся роликовым щеткам и встроенной системе подачи воды.



1 Две высококачественные роликовые щетки (для деревянных поверхностей, входят в комплект поставки)

- Тщательная и равномерная чистка деревянных поверхностей снаружи дома с высокой производительностью по площади.



2 Две форсунки над роликовыми щетками

- Растворение и удаление грязи за одну операцию. Удаление стойких загрязнений.



3 Клапан для регулировки расхода воды

- Уборка с экономией воды.



4 Центральное крепление роликовых щеток

- Уборка может производиться даже в углах или вдоль стен.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

Аппарат для чистки террас PCL 4

- Заменяемые роликовые щетки для решения разных задач уборки
- Защита щеток от деформации во время перерывов в работе

Технические характеристики

№ для заказа		1.644-000.0
Штрих-код (EAN)		4054278505510
Макс. давление	бар	10 /
Диапазон давлений		низкое давление
Расход воды (при 4 бар)	л/ч	макс. 180
Потребляемая мощность	кВт	0,6
Частота вращения щетки	об/мин	600 – 800
Рабочая ширина щеток	мм	300
Масса	кг	5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1281 × 307 × 350

Комплектация

2 роликовые щетки для чистки деревянных поверхностей	■
2 форсунки	■
Регулировочный клапан	■
Возможность «парковки»	■
Штанга с эргономичной рукояткой	■
■ Входит в комплект поставки	